

Do's & Dont's

Do's

- Keep the Lab clean, free of dust and water seepage. Use only wet mop to clean the Lab floor.
ਲੈਬ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਵਰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮਾਲ ਕਰੋ।
- Take adequate precautions against rodents. Use the dust covers only when the computers are switched off.
ਚੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਤਵਾਂ ਬੰਦ ਕੇਂਦ ਕਰੋ।
- Power 'on' sequence : UPS → Network switch → LED Monitor → CPU
ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਈਅਨ ਦੀ ਭਰਗੀਬ : UPS → Network switch → LED Monitor → CPU
- Shut Down sequence : Shut Down CPU → LED Monitor → UPS
ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਗੀਬ ਅਤੇ ਥਾਕੀ ਲੈਬ ਟੋਕੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ : Shut Down CPU → LED Monitor → UPS
- Ensure proper shut down of the Operating Systems and Applications.
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਥੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- Keep away stapler/paper pins, clips etc from the Key Board, Monitor and PC
ਸਟੈਪਲਰ ਪਿੱਣ, ਕੱਪਿਅਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਬੰਡ, ਮੈਨੈਟਰ ਅਤੇ ਪਿੱਣਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- Contact HCL Help Desk in case of any operation problem and ensure to obtain the 'Call Registration Number in case the problem is not solved on phone.
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਣੇ HCL ਦੇ ਹੈਲਪ ਫੈਸਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ 'ਕਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ' ਨਹੁੰ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਣ ਤੇ ਹਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- Switch off the UPS using the front panel after the batteries have discharged.
ਜੁ ਪ੍ਰੀ ਐਸ. ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਛਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪ੍ਰੀ ਐਸ. ਨੂੰ ਫੱਟ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਵੋ।
- Charge the batteries for 8 hours after a Deep discharge.
ਬੈਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਹੁਰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ।
- In case of Power Failure for a long period and the load is not being used then switch off the UPS to preserve the battery charge for next use.
ਜੇਕਰ ਇਲੂਪਟ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਪ੍ਰੀ ਐਸ. ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਥਾਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂ ਪ੍ਰੀ ਐਸ. ਨੂੰ ਫੱਟ ਪੈਨਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਵੋ।
- Before switching ON the UPS it should be ensured all loads are disconnected/off.
UPS ON ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UPS ਦਾ ਲੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
- Prolonged storage of batteries without charging will reduce the life of batteries drastically (batteries must be charged for 12 hours continuously atleast once in 15 days to enhance their life).
ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਡ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝਤ ਵਿਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਅਨ ਪੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਅਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

Dont's

- Do not bring eatables and drinks inside the Lab.
ਲੈਬ ਮੌਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
- Do not use carpets and curtains in the Lab.
ਲੈਬ ਮੌਦਰ ਢੱਬੀਆਂ, ਗਲੋਬ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਨਾ ਲਗਾਓ।
- Do not add any additional load to any point of the UPS supply.
UPS ਪਾਰਾਵਰ ਵੀਂਤੇ ਫਾਲਕੂ ਲੋਡ ਨਾ ਪਾਂਓ।
- Do not connect or disconnect any device in the power 'on' condition.
ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗੀ (Device) ਨਾ ਕਢੋ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂਓ।
- Do not pull the Electrical/Network Cables. Do not shift the devices/tables from their original positions.
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਤਾਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਧਾਰ ਉਪਰ ਨਾ ਕਰੋ।
- Do not peel-off the Code Stickers pasted on each equipment cables.
ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸਟਿਕਿਰ ਨਾ ਢਾਓ।
- Never Switch off Input supply to stabilizer/ UPS
ਯੂ.ਪ੍ਰੀ ਐਸ./ਸਟੇਪਲਾਈਜਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।
- Do not leave the batteries without charging for more than 24 hours after a deep discharge.
ਪ੍ਰੂਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਿਕੋਣੀ ਵੀਂਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਛੋਡੋ।
- Do not keep any object on the UPS and batteries.
ਯੂ.ਪ੍ਰੀ. ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- Do not allow water/liquids to enter the UPS at any cost.
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਯੂ.ਪ੍ਰੀ. ਐਸ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Operation before schools holidays

Before school holidays start :

ਸਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਫੌਟੋਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ :

- (Switch OFF all the loads) → (Switch OFF output MCB) → (Switch OFF UPS)
ਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਵੋ → ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਆਉਟਪੁਟ MCB) ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦੋਵੋ → UPS ਨੂੰ ਫੱਟ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਆਫ ਕਰ ਦੋਵੋ।
- Switch OFF UPS Input Supply from Wall Socket provided Switch/ MCB (Input switch/MCB)
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗੀ ਰਿਲੂਪਟ MCB ਜਾਂ ਸਾਈਰ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦੋਵੋ।
- Before switching OFF please make sure that UPS Battery is charged to 100%
ਯੂ.ਪ੍ਰੀ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਰਜ ਹੈ।

HCL